YUASA リビングコタツ保証書 持込修理

本商品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買い上げ日より1年間無料修理いたします。

- 1. お客様の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店にご依頼ください。なお、本保証書のご提示なき場合は有料修理となります。
- 2. 無料修理期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 誤った使用方法、あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷や故障。
 - (ロ) 不当な修理や改造によって生じた損傷や故障。
 - (ハ) 火災、風水害、地震、雷その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧など外部要因 によって生じた損傷や故障。
 - (二) お求め後輸送することによって生じた損傷や故障。
 - (ホ) 本保証書の紛失、所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。
 - (へ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- 3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in japan.) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証書を発行している発売元(保証責任者)又はそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買い上げの販売店又は、販売元にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

品番		番	DKL-1	0578D(DB)	
保証期間(本体)			お買い上げ日より1年間		
※お買い上げ日			年	月	日
お客様	ご伯	È所	〒□□□-□□□		
	ご芳	5名			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
販売店	住	所			
	店	名			印)

ユアサプライムス株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 16 番地 1 TEL 03-5695-1503

お客様相談窓口

テーブルや椅子に関するご相談は

ユアサプライムス株式会社

お客様相談窓口

受付時間:午前10時~12時・午後1時~5時/土日祝日休業



0120-988-475

東部サービスセンター TEL **048-920-3750** FAX 048-927-7882 西部サービスセンター TEL **072-225-5385** FAX 072-232-5635

・フリーコールがお使いになれない場合は、各サービスセンターまで直接ご連絡ください・土日祝日、年末年始、盆休暇を含む当社の休日は休業させていただきます。

ヒーターユニット、電源コードに関するご相談は

メトロ電気工業株式会社

消費者相談サービス係

〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田 11 番地 1 【受付】平日 9 時~ 12 時/ 13 時~ 17 時 30 分

6 0800-300-0520

IP 電話でのご利用は…0566-75-5062

- ・音声案内に従って操作してください。
- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがございます。
- ・フリーコールがお使いになれない場合は、0566で始まる番号をお使い下さい。
- ・土日祝日、年末年始、盆は休業させていただきます。

YUASA

リビングコタツ取扱説明書(保証書付)

品番

DKL-10578D(DB)

コタツ寸法(天板付き) 幅 × 奥行 × 高さ 105×75×38cm

ヒーターユニット型番

MMR-300E

ヒーターコード型番

KE21

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ご使用前に「安全上のご注意(1~5ページ)」を必ずお読みください。
- 保証書は裏表紙についています。「お買い上 げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大 切に保管してください。
- この商品は日本国内専用です、海外ではご 使用いただけません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

取扱説明書のイラストと実際の製品の形状が異なる場合があります。

経年劣化によるご注意

長年使用しているコタツは火災等の事故につな がる恐れがあります。安心してで使用いただく ため、長期間使用しましたら安全のため点検す ることをおすすめいたします。

で使用環境およびで使用時間等が異なるため、 点検時期や方法、費用につきましては、販売店 または当社お客様相談窓口にで相談ください。

もくじ

使用前

なとき

安全上のご注意・・・・1~5 危険・警告・注意 各部のなまえ・・・・・6~7

で使用の準備・・・・・8~9 で使用の順序・・・・・10

こたつの使い方・・・・・11

テーブルとしての使い方・・・11

知っておいていただきたいこと・12

必 お手入れと保管の方法・・・・13 要 故障かな?と思ったら・・・・13

ヒーターユニット仕様・・・・14

保証とアフターサービス・・・14

保証書・・・・・・・裏表紙

(P)

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠危険	「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。		
⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。		
⚠注意	「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。		

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。







してはいけない「禁止」内容です。





実行しなければならない「強制」内容です。

⚠危険



低温やけど・脱水症状の恐れあり

使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が 常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児
- ◆ ご自身で温度調節の出来ない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方 (かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など)
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい方

■低温やけどとは

比較的低い温度($40\sim60^\circ$)でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点が出来たり水ぶくれを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

ヒーターユニット仕様

型 1	番	MMR-300E	温	度	制	御	感熱抵抗素子による位相制御
電流	亰	交流 100V 50-60Hz	安	全	装	置	温度ヒューズ 113℃ 2 個
消費電力	b	最大 300W 最小 80W	標	準	寸	法	長さ 60cm×幅 60cm×高さ 1.9cm
ヒ ー タ -	-	マイカヒーター					電子コントローラー(KE21)
ファン・モーター		なし		_		۴	丸打ちコードタイプ 3m (※4)

目 盛 り	強	弱
※1 1時間あたりの標準消費電力量	約 145Wh	約 80Wh
※2 1 時間あたりの電気代	約 3.2 円	約 1.8 円
※3 こたつ側面の温度の目安	約 50℃	約 35℃

- ※1 5時間運転した時の1時間当たりの平均値です。
 - 室温 20℃、縦 75cm× 横 75cm× 高さ 34cm にヒーターユニットを取り付け厚さ 5cm のふとんを掛け、人が入らない状態で 5 時間運転させたときの値です。実際の消費電力量は使用状況や使用環境によって変わります。
- ※2 1kWh 当たり22円(消費税別)で計算しています。 実際の電気代は使用状況や使用環境、電力会社との契約内容などで変わります。
- ※3 電気用品安全法に定められた条件で、標準品を測定した値です。
- ※4 電源コード交換の際にはメトロ電気工業製こたつコード「PC-KE21(S)」をお買い求めください。
- ※ 改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- 保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。なお保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。 修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望によ り有料にて修理いたします。
- ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6年間です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

- ■アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、 お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。
- ■転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

個人情報の取扱いについて

- ■お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認などのため に利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- ■個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ■修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

お手入れと保管の方法

■お手入れ前に

- ・電子コントローラーを「切」にして、電源プラグをコ ンセントから抜いてください。
- ・本体を十分冷ましてから(約30分)お手入れをして ください。

■ヒーターカバーのお手入れ

- ・ヒーターカバーについたごみやほこりは掃除機で吸い 取ってください。
- ・自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすと より効果的です。
- ・ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や 異臭の原因となります。

■ テーブルのお手入れ

- ・台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で 拭き取ってください。その後、洗剤や水分が残らない ように、しっかり乾拭きしてください。
- ・ワックスやクリーナーを使用するときには、説明書を よく読み、ご理解の上ご使用ください。

■ 保管

- ・保管の前にヒーターカバーのお手入れをしてください。
- ・ごみやほこりが被らないようにこたつを覆い、湿気の 少ない場所に保管してください。
- ・脚や付属品を紛失しないようにお気をつけください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

症状	確認	処 置
	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグがコンセントに差し込んで ください。
運転しない	ご家庭のブレーカーが「切」になって いませんか?	ブレーカーを「入」にしてください。
	電子コントローラーが「切」になっていませんか?	電子コントローラーを「弱」以上にしてください。
ヒーターが暖かくならない	電子コントローラーの温度調節目盛り が「弱」以下になっていませんか?	電子コントローラーの温度調節目盛り を「強」にして下さい。
においがする	はじめてのご使用ですか?	塗料や接着剤のにおいです。ご使用に 伴い出なくなります。
read ny	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほ こりが付いていませんか?	掃除機などでほこりを取り除いてください。
煙がでる	はじめてのご使用ですか?	生産時に残ってしまった油によるもの です。ご使用に伴い出なくなります。
A±ルでの	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほ こりが付いていませんか?	掃除機などでほこりを取り除いてください。

これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店にご相談ください。

ご相談の際にはお手数ですが「品名」および「形名」をお調べの上、販売店までご相談ください。 「品名」および「形名」は、天板を外し、こたつ本体上面の貼り付けラベルをご参照ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

交流 100V の電源、定格 15A 以上のコンセント を使う。








電源プラグと器具用プラグは根元まで差し込む。







たこ足配線などでコンセントの定格を超えると発熱による火 差込みが不完全ですと、火災や感電の原因になります。傷ん

だプラグや緩んだコンセントは使用しないでください。

分解や修理、改造をしない。



災の原因になります。





火災や感電、けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

使用中や使用直後のヒーターユニットに触れた り、傷つけたりしない。



やけどの原因になります。布が破損し内部の絶縁部が剥がれ、 火災や感電、故障の原因になります。

電源コード、電源プラグ、器具用プラグ、電子 コントローラーが破損するようなことはしない。




- 傷つける ・重い物を載せる
- ・加工する・無理に曲げる
- ねじる締め付ける ・引っ張る ・巻きつける

断線やショートを引き起こし、火災や感電、けがの原因にな ります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

電源コードを束ねたまま通電しない。





火災や感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグや器具用プラグを抜き差 ししない。




ぬれ手禁止



感電の原因になります。

衣類や座ぶとん等をこたつに入れたり、洗濯物 を乾燥したりしない。






火災の原因になります。

被覆の破れや擦り切れ、へこみがある電源コー ドを使用しない。








電源プラグや器具用プラグの抜き差しはプラグ を持っておこなう。





電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートを引き 起こし、火災や感電の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

使用しないときは電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜く。



雷源プラグを抜く

コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原 因になります。

電子コントローラーに水などを掛けない。






火災や感電、漏電の原因になります。水がかかったときは、直 ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店にご相談下さい。

ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かな い。





爆発や火災の原因になります。

器具用プラグに異物を入れない。






火災や感電、故障の原因になります。

ヒーターユニットを上向きで使用しない。





火災の原因になります。

電源プラグは定期的に掃除する。





電源プラグにほこりがたまると、火災や感電の原因になりま す。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

こたつを踏み台にしたり、腰掛けたりしない。





けがや故障の原因になります。

電源コードを固定して使用する。







電源コードを固定せずに使用すると、断線やショートを引き 起こし、火災や感電、故障の原因になります。

電源コードはヒーターユニット付属のもの、ま たは専用の交換品を使用する。







他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こ し、火災や故障の原因になります。

電源が入ったまま電源プラグの抜き差しをしな い。



3





ショート・感電・発火の原因になる上、電源プラグ内蔵の電 流ヒューズが溶断する恐れがあります。

知っておいていただきたいこと

■ ヒーターユニットについて

- ・初めてで使用になるときは塗料の臭いや煙が出ること があります。ご使用とともに次第に消えます。
- ・器具用プラグが熱く感じられることがあります。これ はヒーターユニットからの熱によるもので、異常では ありません。

■ ヒーター(発熱体)について

- ・ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出る ことがあります。
- ・ヒーターは明るくなりませんが、異常ではありません。

■ 電子コントローラーについて

- ・50Hz 地域は目盛り「弱」では熱い場合があります。 その場合は「●・・」の間でお使いください。
- ・電子コントローラーが多少熱くなることがあります。 これは内蔵された基板の発熱によるもので異常ではあ りません。

■ テーブルとしてご使用の場合

・テーブルの下で蚊取線香、たばこ、電子蚊取、お香な ど煙や芳香が発生するものは使用しないでください。 煙や芳香などの成分がテーブルやヒーターに付着して 変色し、こたつとしてご使用時に異臭の原因となりま す。

■ 天板の結露(水滴)について

- お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときな ど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いた タオルで拭きとってください。
- ・水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタ オルを敷いてください。水滴の量を抑えることが出来 ます。
- ・時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐこと が出来ます。

■ 電源プラグについて

・で使用中に微弱な音がすることがあります。これは温 度制御によるもので異常ではありません。

■お客様による修理について

- ・個人へ修理部品の供給はおこなっていません。
- ・お客様によるヒーターユニットや電源コードの分解や 修理の痕が見られる場合は、保証対象外となることが あります。

■ 経年劣化について

・長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる 恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期 的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお 買い上げの販売店にご相談ください。

愛情点検

長年ご使用のヒーターの点検を!




こんな症状ありませんか

- ・異常な音やこげたような臭いがする。
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・電源プラグや電源コード、本体が異常に熱い。
- 「弱」でも異常に熱くなる。

で使用の中止

事故防止のため、電源を切り コンセントから電源プラグを 抜いて、販売店に点検をご相 談ください。

こたつの使い方



テーブルとしての使い方

1. 電源プラグ・器具用プラグを抜く。

- ・電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。
- ・器具用プラグをヒーターユニットから抜いてください。

2. 電源コードを外す。


・コードフックやコードクリップからコードを取り外し てください。

3. こたつふとんを外し、天板をのせる。

・同梱の専用天板をで使用ください。

5. 天板を固定する。

・専用天板のネジ穴と天板固定ネジを合わせ2箇所とも 回らなくなるまで締め付けてください。





注意

- ・天板が動かなくなるまで、天板固定ネジを締め付けて ください。完全に固定されていないと、天板がずれる などしてけがをする恐れがあります。
- ヒーターの取付部やこたつの脚部に緩みやガタツキが ないか定期的に点検して下さい。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

ふとんをこたつの中に押し込んだり、片開きで使用したり、座いすをこたつの中に入れたりしたま ま使用しない。ふとんがヒーターに接触し火災の原因となります。







ふとんをこたつの中に押し込んで使 用しない。

ふとんを片開きにして使用しない。

座いすをこたつの中に入れて使用し

脚を外したり、逆さにしたり、立てたりして使用しない。火災の原因になります。









脚を外して使用しない。

逆さにして使用しない。

立てて使用しない。

片脚で使用しない。

ヒーターユニットを床に直接置かない。








ヒーターユニットは卓用こたつ専用です。

床に置いて足温器として使用したり、堀こたつの中に設置し たりしないでください。火災の原因になります。

ペットをこたつに入れない。





本体や電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になり ます。ペットの健康に悪影響を与える可能性があります。

電子コントローラーはこたつふとんの外に出し て使用する。





こたつ出入りの際に引っ掛けるなどして、断線やショートを 引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

堀こたつやホットカーペット等の熱器具と併用 しない。





故障や火災の原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

! 注意


ビニールクロス等をテーブルに 密着させて使用しない。

ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装 が傷んだり、変色したりする恐れがあり ます。



・テーブルに熱いものを直接置かない。

加熱したやかんやなべ、熱い急須やコップ、加熱 調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、 変色したりする恐れがあります。





・天板が濡れたまま、長時間放置しない



に拭き取ってください。


- こたつに強い振動や衝撃を与えない。
- ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が 短くなる恐れがあります。
- 携帯型機器をこたつに入れない。 電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。
- ・天板とふとんがない状態で使用しない。 温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあ ります。
- こたつを引きずりながら移動しない。 床面が傷つく恐れがあります。
- ・お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、ア ルコールなどを使わない。

天板や脚が変形や変色する恐れがあります。

他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを使 用する場合には注意すること。

温度制御が正常に働かなくなることがあります。 こたつ本体に直接熱風があたると、塗装が傷んだり変色 や変形したりする恐れがあります。

・テーブルを傾きのある場所に置 かない。



・テーブルをざらついたものでこすらない。



茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、 天板に傷がつく恐れがあります。

・こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する 場合は、断熱をする。

断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷 物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐 れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当た らないようにしてください。

- ※ 熱に弱い敷物
- ※ 熱に弱い床材
- コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木の床、 白木床、プラスチックシート(ポリプロピレンや 塩化ビニールなど) 貼りの床など
- ※ 新しい畳の上

5

ふとんの材質に注意する。

で使用状況とふとんの材質によっては、ヒーターから の熱で変色することがあります。

ご使用の順序

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

- ・電子コントローラーの目盛りが「切」であることを確 認してから、電源プラグを差し込んでください。
- ・家庭用コンセントをご使用ください。




2. 電源を入れる

- ・温度調節ダイヤルで電源の入り切りを行います。
- ・目盛りが「切」以外の位置では電源が入った状態にな り、電源ランプが点灯します。


3. お好みの温度に合わせる。

- ・温度調節は温度調節ダイヤルを使います。
- ・温度調節は目盛りの「弱」から「強」まで、無段階で可能 です。




4. ご使用後や外出されるとき

- ・温度調節ダイヤルを「カチッ」という音がするまで右。 に回してください。
- ・目盛りが「切」の 位置に戻り、電源ランプが消えた ことを確認してください。
- ・コンセントから電源プラグを抜いてください。




- ①温度調節ダイヤルを右いっぱ いまで回す。
- ②目盛りが「切」になったこと を確認する。
- ③電源ランプが「消えた」こと を確認する。



ご使用の準備

3. コードを固定する

- ・コードクリップに掛けてください。
- ・コードが弛まないようにコードフックで調整しコードを適切な長さにしてください。




4. ふとんを掛け、天板を置く


- ・こたつふとんはテーブルサイズに合ったものをお買い求めください。
- ・天板は同梱されているものをご使用ください。
- ・電源スイッチは、ふとんの外に出してください。

各部のなまえ

ヒーターユニット




電源コード



6

各部のなまえ


テーブル



7

※ イラストと実際の商品が多少異なることがあります。


付属品



ご使用の準備

1. 脚を取り付ける。

- ・付属のドライバーをスパナに差し込んでください。
- ・脚のダボを中天板のダボ穴に合わせてから脚取付けボルトを差し込んでください。
- ・脚取付けボルトが回らなくなるまで、ドライバーで締め付けてください。



⚠ 注意

ヒーターやこたつ脚に緩みやガタツキがないか、定期的 に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使 用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

2. 器具用プラグを器具用プラグ受けに差し込む

- ・電源プラグが差されていないことを確認してから、器具用プラグを差し 込んでください。
- ・イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでください。



※器具用プラグを逆に差し込んでしまったり、斜めになった状態で差し込んでしまいますと、器具用プラグ、器 具用プラグ受けが破損、変形する恐れがあります。